



準備

アンプ用内蔵バッテリー充電		
1	右ケース後部のロータリースイッチを「カチッ」と音がするまで右に回し電源をオフにする。	
2	付属のミニ USB ケーブルを右ケースの底部の USB 端子に接続する。充電中はケース内部の LED が赤色に点灯する。	
3	LED が消灯すれば充電終了。ミニ USB ケーブルを外す。	

操作編

1	3.5 mm プラグをスマートフォンやプレイヤーに挿入する。 ※本品ケーブルは機器を胸ポケットに入れた際に最適な長さとなっています。テレビ視聴など長いケーブルが必要な場合は別途延長ケーブルをご用意いただき接続してください。	
2	右ケース後部のロータリースイッチを「カチッ」と音がするまで左回しアンプ電源をオンにする。（左に回せば音量は大きく、右に回せば音量は小さくなる）	
3	曲を再生し、スマートフォンやプレイヤー本体のボリュームを調整する。	
4	リスニングが終了すれば街ノリフォンのアンプ電源をオフにする	

■ご使用上の注意

LiPo 電池は正しく取り扱わないと発火するおそれがあります。

- ・ 周辺に可燃物がない環境で充電してください。
- ・ 外出中や目の届かない場所では充電しないでください。
- ・ 充電が完了すれば速やかに充電ケーブルを外してください。
- ・ 真夏など高温になる車中に放置しないでください。
- ・ 30 度以上の環境で充電しないでください。
- ・ 電池の端子をショートさせないでください。
- ・ 変形したり膨らんでいる場合は新しい電池と交換してください。

球体スピーカー部分は角度を変えてお好みのポジションでお聞きになれますが、一定方向に回転を続けると内部配線が断線する恐れがあります。一定方向に 360 度以上回転しないでください。

■製品保証について

- ・ 本製品はガレージキットとなりますので製品保証はありません。
- ・ 動作確認をして出荷をしておりますが、受け取り直後の動作不良につきましては調査の上でパーツ交換等を行いますのでご連絡ください。

連絡先：a.hatta@jizai.design